

1. STÁHNĚTE SI APLIKACI TICK TRACKER

Pro ovládání, zobrazení dat a přepínání komunikačních režimů GPS trackeru TICK je potřeba použít mobilní aplikaci TICK tracker.

Google Play



AppStore




2. VYTVOŘTE SI ÚČET DO APLIKACE TICK TRACKER

Máte již přihlašovací údaje do mobilní aplikace ONI system? Pokud ano, můžete vytvoření účtu vynechat a dále pokračujte bodem 4.

Jste zcela nový uživatel? Vytvořte si účet následujícím způsobem:

Otevřete mobilní aplikaci TICK tracker a klepněte na odkaz zcela dole na přihlašovací obrazovce **ZAREGISTROVAT NOVÝ ÚČET**.

Zadejte přihlašovací údaje i



E-mail

Heslo

Zapamatovat heslo

PŘIHLÁSIT SE

ZAPOMNĚLI JSTE HESLO?

ZAREGISTROVAT NOVÝ ÚČET

Produkt společnosti NAM system a.s.

V nově zobrazeném okně vyplňte požadované registrační údaje. Ujistěte se, že jsou všechny zadány správně, a potvrďte vytvoření nového účtu klepnutím na **REGISTROVAT**.

Registrace účtu ZAVŘÍT

Jméno

Příjmení

E-mail

Heslo

Potvrdit heslo

REGISTROVAT

3. OVĚŘTE VAŠI EMAILOVOU ADRESU

Na emailovou adresu, kterou jste uvedli, vám přijde potvrzující zpráva. Otevřete ji a klikněte na webovou adresu. Ověříte tak správnost vašeho emailu z registrace.

Právě jste se registroval do webového portálu nebo mobilní aplikace firmy NAM system. Potvrďte svou emailovou adresu kliknutím na odkaz níže a dokončíte tak svou registraci.

https://www.namsystem.net/auth/realms/ONI/login-actions/execute-actions?key=nRS28nIr4pl_DnGZwaSOIG4UXl-52ARn48SovHE8s8.b5d53508-f10d-4625-9d7f-2c3a1301a6cf

Tento odkaz je platný 60 minut.

Pokud jste žádnou registraci neprováděl, tuto zprávu ignorujte.

Poté okno zavřete a vraťte se zpět na přihlašovací obrazovku mobilní aplikace.

4. PŘIHLAŠTE SE DO APLIKACE TICK TRACKER

Na přihlašovací obrazovce aplikace TICK tracker vyplíte váš již zaregistrovaný email a heslo. Použijte též údaje jako z registrace v bodu 2 a 3.

5. PŘIDEJTE DO APLIKACE NOVÝ TRACKER

Nový tracker do svého účtu v mobilní aplikaci přidáte kliknutím na ikonu **+**. V novém okně vyplíte **Výrobní číslo** a **Kód**.


Oba údaje najdete natištěné přímo na zařízení. Po správném vyplnění klikněte na políčko **ZAREGISTROVAT**.

Pokud při registraci GPS zařízení dojde k chybě, proces opakujte. Zkontrolujte oba kódy, zda mají správné pořadí a celkovou délku.

6. AKTIVUJTE VÁŠ TICK TRACKER

Pro aktivaci trackeru je potřeba ho nabít. K tomu použijte dodaný adaptér a nabíjecí podložku z krabičky, ve které jste tracker obdrželi. Položte TICK tracker na nabíjecí podložku tak, aby symbol nabíjení ležel na podložce co nejbližše středu nabíjecí podložky.

Správná poloha je taková, kdy jsou nahoře vidět zaslepené montážní otvory (viz obrázek).



Ověřte, že modrá LED svítí.



Zachycení úplně první GPS polohy může trvat až 10 minut. Pokud je GPS tracker TICK při aktivaci uvnitř budovy, nemusí ke správnému určení GPS polohy vůbec dojít. Správná GPS poloha se zaznamená, až když je TICK tracker v prostoru s volným výhledem na nebe.

7. PŘEČTĚTE SI UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Najdete jej vložený v krabici TICK trackeru.

Kdykoli se setkáte s problémy při vytváření účtu, obnovou hesla, nebo dalšími problémy s aplikací nebo s vaším GPS zařízením, kontaktujte svého prodejce.

VÝROBCE:
NAM system, a.s.

U Pošty 1163/13
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Česká republika
www.nam.cz